

# MOD. 1 \$

Chaudière en acier inox avec résistance à immersion.

Il est doué de pressostat contrôle pression, thermostat de sûreté par bourdonnement fin de l'eau et qui évite le surchauffe, bouchon avec soupape de sécurité, autorégulation sortie de vapeur, selon les normes européennes.

## MODES D'EMPLOI DE LA MACHINE A REPASSER

Dévissez le bouchon, versez dans la chaudière de l'eau de robinet, environ 1 litre, après le revissez.

Branchez la prise de courant à la prise de 220 Volt. Appuyez sur l'interrupteur marqué par le symbole de la chaudière et sur celui marqué par le symbole du fer. Quand le voyant de pression s'allume l'appareil est prêt.

Pendant l'emploi, le voyant s'allume et s'éteint ; quand l'eau se termine le voyant reste toujours allumé. Eteindre tout de suite l'interrupteur "chaudière".

Posez le fer sur la carquette (semelle) en plaçant le thermostat du fer laine-coton-lin ou sur la position 1-2-3.

Pour faire sortir la vapeur, appuyez sur le bouton qui se trouve sur le manche du fer.

Les models ont aussi une électrovalve extérieurement avec un bouton que permet le réglage de la sortie de la vapeur pour mieux repasser les différents tissus.

## CONSEILS ET AVERTISSEMENT

- Nettoyez votre appareil au moins 1 fois par mois en rinçant la chaudière avec de l'eau;
- Si vous n'allez pas utiliser votre appareil pour une longue période, il est conseillé de laisser la chaudière vide;
- Si à l'allumage de la chaudière on sent des vibrations à l'intérieur de la chaudière, dévissez le bouchon des deux ou trois tours et revissez-le, tout redeviendra normal;

## ATTENTION

- Ne laissez jamais votre fer sans surveillance quand il est branche au courant;
- Il ne faut absolument pas ajouter de produit dans la chaudière;
- Il ne faut pas ouvrir le bouchon ni ajouter de l'eau quand l'appareil est en fonction;

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage	V 110 - 220
Résistance chaudière	W 800
Résistance fer	W 800
Volume chaudière	L. 1
Autonomie repassage	H. 2
Poids chaudière	Kg. 5
Pression d' exercice	Bar 2,8
Dimension d'encombrement	Cm. 36 X 20 X 19

## **GARANTIE**

DATE D'ACHAT

TIMBRE DU REVENDEUR

MODELE

## **CONDITION DE GARANTIE**

L'appareil est garanti un an à partir de la date d'acquisition pour tous les éventuels défauts de construction ou toute malformation des matériaux.

Garantie cuve cinq ans.

Pendant cette période les pièces défectueuses seront remplacées gratuitement seulement si le défaut ne dérive pas d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien de l'appareil.

L'appareil en panne ou les pièces à remplacer doivent être adressées au revendeur ou dans les centres d'assistance par nous autorisés. Le tout est à la charge du client.

NUMERO  
MATRICULE

**VOUS AVEZ ACHETÉ  
UN PRODUIT  
DE HAUTE QUALITÉ.**

**LE TEMPS CONFIRMERA  
LA VALIDITÉ  
DE VOTRE CHOIX.**