

POS	CODES	DESCRIPTION FER DUBLO 4500
1	430704	BOUTON MICRO
2	R4353	MICRO INTERRUPTEUR CABLE
3	43000014	BOUTON DE REGLAGE DU THERMOSTAT
4	R4321	FREIN DU BOUTON DE THERMOSTAT
5	R4302	FLASQUE
6	3853	ECROU
7	R4323	INTERCALAIRE
8	R4318CR	CALOTTE
9	R230	RONDELLE
10	4752	VIS
11	431903	COLONNE
12	280500	RONDELLE
13	2651	THERMOSTAT + THERMOSTAT INTEGRE
14	R201S/L	SEMELLE FER
15	R203	BOUCHON FILTRE
16	R202	FITRE METALLIQUE
17	431701	RACCORD VAPEUR
18	R4341/1	CONNEXION ELETTRIQUE
19	R208	CONNEXION ELETTRIQUE
20	R4361	CONNEXION ELETTRIQUE
21	R3848	COLLIER
22	R4326/1	TUBE EN SILICONE
23	432400	MONOTUBE 4 POLES
24	R4351	CONNEXION EL. FIL DE TERRE
25	R4320/1	TUBE DE JONCTION
26	3855	COLLIER
27	R4355	CONNECTEUR PORTE-MALE 6 VOIES
28	3600,011	VIS
29	R4357	VIS
30	R329	BAGUE DE BLOCAGE
31	R4304	CAPOT ARRIERE
32	R4311	PASSE-CABLE
33	R4313	BOUCHON POSTERIEUR
34	R236	VIS
35	R4306	CAPOT POSTERIEUR
36	R4312	BOUCHON ANTERIEUR
37	R4303	FLASQUE ANTERIEUR
38	R4370	MANCHE DE LIEGE
39	R4314	CURSEUR
40	R4356	CONNECTEUR PORTE- FEMELLE 6 VOIES